

Převod Fusion 360 – výstup dxf – obarvení

Instalace programu LibreCAD v něm načíst dxf a upravit barvu nebo vytvořit novou vrstvu té dat barvu a potom čáru dat do barevné vrstvy