


Informace o součástce nebo cestě

V dolní části zmáčkněte ikonu i - informace



Součástka – co můžeme změnit

Index součástky – jak písmeno, tak i číslo.
Nelze zadat dva shodné indexy.

Poloha na schématu

Otočení součástky po 90°

Zrcadlo součástky

Hodnota součástky (text)

The screenshot shows the 'Properties' dialog box for a component. The 'Part' section contains the following fields:

- Name: R1
- Position: 0 inch, 2.8 inch
- Gate: G\$1 (R)
- Angle: 90
- Mirror: ☐
- Component: AXIAL-11.7MM-PITCH (R) (Version 12)
- Footprint: RESAD1176W63L850D250B (Version 5)
- 3D Model: RESAD1176W63L850D250B (Version 5)
- Library: Resistor (Version 21)
- Value: 470R
- Description: Resistor Fixed - Generic

The 'Attributes' section contains a table with the following data:

Name	Value	
CATEGORY	Resistors	
DATASHEET		
DESCRIPTION	Axial Resistor 11.76 mm ...	
MANUFACTURER		

At the bottom of the dialog are buttons for OK, Cancel, and Apply.

Cesta – co můžeme změnit

- Cesta
- souřadnice prvního bodu
 - souřadnice druhého bodu
 - síla čáry (pouze schéma)
 - styl čáry (plná, přerušovaná...)
 - poloměr prohnutí čáry
 - zakáže editovat spoj přes move
 - Jedinečné jméno (označení spoje).

Zde je možné si pojmenovat cestu. Toto označení bude vidět při návrhu DPS

- Spoj je použit pro napájení

Properties

Wire

From: 1.9 inch 1.9 inch

To: 1.9 inch 1 inch

Length: 0.9

Angle: 270

Width: 0.006 inch

Style: continuous

Cap: round

Join: round

Curve: 0

Locked: ☐

Net

Name: NS2

Net Class: 0 default

Power Net: ☐

Allocation

Sheet	Row	Column
1		

OK Cancel Apply